

Anlage:	Objekt:	
PLZ:	Ort:	Straße:

Wartungsleistungen:, den

LNr.	Prüfung	Ergebnis / Bemerkung				
1.	Kontrolle des Anlagen-Zustandes, außen (Pflegezustand, Dichtheit, Abdeckung)					
2.	Anlage innen / außen (Einbaulage überprüfen)					
3.	Dichtungen und Dichtflächen überprüfen (Klappe Notverschluss-Klappe Betriebsverschluss)					
4.	Deckeldichtung (überprüfen - evtl. auswechseln)					
5.	Betriebsverschluss (evtl. Dichtungen tauschen- OR-einfetten! - Gängigkeit Hebelfunktion)					
6.	Notverschluss (evtl. Dichtungen tauschen - Gängigkeit - Hebelfunktion)					
7.	Schaltgerät - Funktionsprüfung (elektrische und mechanische Funktion)					
8.	Optische Anzeigen (Netz - Betriebsanzeige - grüne LED)					
9.	Optische Sonde überprüfen (Funktion - Rückstauanzeige rote LED)					
10.	Funktionsprüfung - Prüfschalter bzw. Prüftaste (optische Motoranzeige - gelbe LED)					
11.	Akustischer Signalgeber mit Ausschalter (Warnton bei Rückstau)					
12.	Batterie(n) oder Akku(s) - Überprüfung (Alter, Kapazitäts- u. Ladezustand) - evtl. austauschen.					
13.	Antriebsmotor (Funktion Stellantrieb für automatische Klappe)					
14.	Dichtheitsprüfung					
15.	Betriebsbereitschaft herstellen (Schaltgerät, Notverschluss + Betriebsanschluss auf „AUF“)					
16.	<table border="1"> <tr> <td>Gewährleistungs-Nachweis</td> <td></td> <td>Wartungsnachweise</td> <td></td> </tr> </table>	Gewährleistungs-Nachweis		Wartungsnachweise		
Gewährleistungs-Nachweis		Wartungsnachweise				

Ergebnisbericht:

Ersatzteile:

Verbleib der Ersatzteile:

Kunde

Kundendienst